

## 1. Bevestig de rubber ringen aan het grondzeil

Bevestig de meegeleverde rubber ringen aan de spanogen aan de onderzijde van het grondzeil.

## 2. Bevestig het grondzeil op de met A gemarkeerde afspanpunten

Als eerste dient u de punten **A** uit te spannen. De afstand tussen de boogstok en de afspanpunten dient aan beide kanten gelijk te zijn (Afbeelding 1).

## 3. Spreid het grondzeil in de voortent

Spreid het grondzeil verder uit en vouw de opstaande randen weg zodat de spanogen zichtbaar worden (Foto 1).

## 4. Bevestig het grondzeil op de met B gemarkeerde afspanpunten

Afspanpunten **B** aan de achterzijde uitspannen, zowel links als rechts.  
**BELANGRIJK: Zorg voor voldoende spanning op de afspanrubbers!**

## 5. Bevestig het grondzeil op de met C gemarkeerde afspanpunten

Afspanpunten **C** aan de achterzijde uitspannen, zowel links als rechts.  
**BELANGRIJK: Zorg voor voldoende spanning op de afspanrubbers!**

## 6. Span de zijkanten van het grondzeil uit

Nadat alle hoeken uitgespannen zijn (**A**, **B** en **C**) dienen de overige afspanpunten uitgespannen te worden. Begin onder de zijwanden.

## 7. Span de achterzijde uit

Ga vervolgens verder met de afspanpunten aan de caravanzijde.

## 8. Span de voorzijde uit

Span als laatste de afspanpunten aan de voorzijde van het grondzeil uit.

## 9. Bevestig het grondzeil aan de voortent

Kleef het grondzeil aan de voortent door middel van de klittenband. Werk steeds vanuit het midden naar de zijkant toe. De hoeken dienen ingevouwen te worden.

## 10. Maak de ingang drempelvrij

Daar waar de ingang komt dient vervolgens de overlappingsstrook vastgezet te worden door middel van grondpennen en afspanrubbers.



Afbeelding 1



Foto 1: Vouw de opstaande randen weg zodat de afspanogen zichtbaar worden